



TANGO

Instructions d'utilisation



DIMENSIONS





Fig. 1






Fig. 2

PRÉSENTATION PIÈCES DE RECHANGE






Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-------|
| Explication des symboles | 6 |
| Données techniques | 7 |
| L'emballage..... | 7 |
| Récapitulatif des pièces | 7 |
| 1. INFORMATIONS IMPORTANTES | |
| Indications générales de mise en garde et de sécurité | 8 |
| Avant la mise en place | 8-9 |
| 2. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE CHAUFFAGE | |
| Combustibles appropriés et quantité de combustible | 10 |
| Quantités de combustible | 10 |
| Quantité maximale de combustible..... | 10 |
| Combustion propre | 11 |
| La combustion du bois | 11 |
| 3. INSTALLATION DU POÊLE-CHEMINÉE | |
| Raccordement de la cheminée | 12 |
| 4 . UTILISATION | |
| Faire du feu | 13 |
| Tiroir à cendres | 14 |
| Actionnement de la grille vibrante | 14 |
| Position du registre en puissance calorifique nominale | 14 |
| 5 . NETTOYAGE ET ENTRETIEN | |
| Généralités sur l'entretien | 15 |
| Nature de la surface et nettoyage | 15 |
| Orifices de l'air de convection | 15 |
| Nettoyage des conduites du gaz de fumée | 15 |
| 6. RESOLUTION DES PROBLÈMES | |
| Que faire quand... ? | 16 |
| 7. GARANTIE | |
| Nous accordons | 17 |
| Carte de garantie..... | 18-19 |

Sous réserve de toutes modifications techniques et visuelles, toute erreur typographique ou coquille.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Important

Conseils pratiques

Se reporter au plan



DONNÉES TECHNIQUES

En tant que poêle-cheminée de type 1, un raccordement à une cheminée déjà occupée par d'autres poêles et fourneaux pour combustibles solides et liquides est possible dans la mesure où cela n'est pas contredit par le dimensionnement de la cheminée aux termes de DIN 4705, 3ème partie.

| Données techniques | |
|--|-------------------------|
| Dimensions (mm) et poids (kg) | |
| Hauteur | 1118 |
| Largeur | 536 |
| Profondeur du corps | 552 |
| Poids sans manteau | 142 |
| Poids avec manteau en céramique | 160 |
| Poids avec revêtement en pierre naturelle | 222 |
| Diamètre de la sortie du tuyau de fumée | 130 |
| Puissance calorifique nominale EN 13240 | 6 kW |
| Puissance calorifique minimale | 3 kW |
| Pouvoir calorifique ambiant (m ³) en fonction de l'isolation du bâtiment | 70 - 160 |
| Débit de carburant | 1,6 kg/Std. |
| Rendement | 79,4% |
| Teneur en CO ₂ | 9,4% |
| Émission de CO en fonction de 13% O | 1077 mg/Nm ³ |
| Émission de poussières | 27 mg/Nm ³ |

| Valeurs des gaz d'échappement pour une occupation multiple de la cheminée selon DIN 4705, 3ème partie et pour un dimensionnement de la cheminée selon DIN 4705, 2ème partie | |
|---|-------|
| Flux de masse des gaz d'échappement g/s | 5,7 |
| Température des gaz d'échappement /°C | 254,1 |
| Pression de refoulement minimale pour une puissance calorifique nominale /Pa | 12 |



Le propriétaire de la petite installation de chauffage ou la personne habilitée à en disposer sont tenus de conserver la documentation technique et de la présenter aux autorités ou au ramoneur sur demande.

L'EMBALLAGE

Votre première impression est importante pour nous!

- L'emballage de votre nouveau poêle-cheminée offre une protection remarquable contre toute détérioration. Malgré tout, des dégâts peuvent survenir sur le poêle et les accessoires lors du transport.



Nous vous prions de vérifier attentivement à la réception que votre poêle est complet et n'est pas endommagé ! Informez sans délai votre représentant spécialisé en four en cas de défaut ! Faites attention lors du déballage à ce que les revêtements en pierre restent intacts. Des rayures apparaissent facilement sur ce matériau. Les pierres naturelles sont exclues de la garantie.

- L'emballage de votre nouveau poêle-cheminée est en majeure partie neutre pour l'environnement.



Le bois de l'emballage n'a pas subi de traitement de surface et peut donc être brûlé dans votre poêle. Le carton et les feuilles de plastique (PE) peuvent être déposés aux points de collecte des déchets communaux à des fins de recyclage.

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES

(Regardez à la page 3-5)

Désignation

- 01 Couvercle de chauffe
- 02 Manchons tuyau fumées
- 03: Bouton barre (curseur) arrivée d'air secondaire
- 04: Barre air secondaire
- 05 Plaque de fermeture
- 06 Glissière cendres
- 07 Tiroir cendres
- 08 Élément de réglage
- 09 Charnière porte FR (avant)
- 10 Curseur d'air primaire
- 11 Butée
- 12 Support languette
- 20 Plaque de déflexion d'air
- 21 Support Vermiculite
- 22 Argile réfractaire coin
- 23 Vis cylindrique
- 24 Argile réfractaire ondulée
- 25 Argile réfractaire du sol
- 26 Élément de réglage
- 27 Actionneur grille secoueuse
- 28 Levier pour grille secoueuse
- 29 Grille de sol
- 30 Plaque secoueuse
- 31 Attrape bois
- 32 Support argile réfractaire
- 33 Plaque de déflexion en dessous
- 34 Plaque de déflexion en dessus
- 40 Joint d'étanchéité rond
- 41 Culimeta
- 42 Porte avant FR
- 43 Poignée porte FR complète
- 44 Verre de porte FR
- 50 Couvercle complet
- 51 Revêtement latéral pierre
- 61 Revêtement latéral acier droite complet
- 62 Revêtement latéral acier gauche complet,
- 70 Pièce insérée AR (= raccordement en arrière)
- 71 Vis en tôle à tête conique cruciforme

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

INDICATIONS GÉNÉRALE DE MISE EN GARDE ET DE SÉCURITÉ

Veillez absolument observer les indications générales de mise en garde données en introduction

♦ **Nous vous prions de lire la notice avant l'installation et la mise en service. Respectez impérativement les spécifications et les lois nationales ainsi que les prescriptions et les règles en vigueur localement.**

- ♦ Pour le transport de votre appareil de chauffage, il est impératif d'utiliser uniquement des auxiliaires de transport autorisés et dotés d'une force de levage suffisante.
- ♦ Votre appareil de chauffage n'est pas fait pour être utilisé comme une échelle ou un escabeau.
- ♦ La combustion de matériau inflammable dégage de l'énergie thermique menant à un fort échauffement de la surface de l'appareil de chauffage, des portes, des poignées de porte et de commande, des vitres des portes, du tuyau de fumée et éventuellement, de la paroi frontale de l'appareil de chauffage. Il est interdit d'entrer en contact avec ces pièces sans porter de vêtements de protection ou d'auxiliaires correspondants tels que des gants thermiques ou moyens de manipulation appropriés (main froide).
- ♦ Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger particulier et tenez les enfants éloignées de l'appareil de chauffage lorsqu'il fonctionne.
- ♦ Brûlez uniquement le matériau de chauffage autorisé indiqué dans le chapitre « combustion propre ».
- ♦ La combustion ou l'introduction de substances facilement inflammables ou explosives comme des vaporisateurs vides dans la chambre de combustion et leur stockage à proximité immédiate de votre appareil de chauffage sont strictement interdits en raison des risques d'explosion.
- ♦ Lorsque vous alimentez le poêle, ne pas porter de vêtements amples ou facilement inflammables.
- ♦ Il est interdit de poser des objets non résistants à la chaleur sur l'appareil de chauffage ou à proximité.
- ♦ Ne pas mettre de linge à sécher sur le poêle.

- ♦ Les séchoirs à linge ou dispositifs du même type doivent être placés à une distance suffisante de l'appareil de chauffage. Risque d'incendie!
- ♦ Lorsque votre appareil de chauffage est en marche, il est interdit de manipuler des substances facilement combustibles ou explosives dans la pièce où il se tient ou dans des pièces attenantes.

AVANT LA MISE EN PLACE


1.1 Force portante:

Avant de mettre le poêle en place, assurez-vous que la force portante du sol résiste au poids du poêle.

Aucune modification ne doit être effectuée au niveau du foyer. Cela conduit en outre à la perte de la garantie et de la couverture d'assurance.

DISTANCES DE SÉCURITÉ (distances minimales)

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 400 mm b > 100 mm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs de soutènement en béton armé.
a > 800 mm b > 200 mm



Important

Important

1. 2

Raccordement au tuyau de fumée Les tuyaux de fumée sont une source particulière de danger en terme de dégagement de gaz toxiques et de risque d'incendie. Demandez les conseils d'un spécialiste agréé pour les placer et les monter. Lorsque vous raccordez votre tuyau de fumée à la cheminée, veuillez veiller aux directives de montage correspondantes dans la zone où se trouvent des murs à revêtement en bois.

1. 3

Si les conditions météorologiques sont défavorables, veuillez absolument à la formation des gaz de fumées (couches d'inversion) et aux conditions de tirage. Lorsque l'apport d'air comburant est trop faible, vous risquez un dégagement de fumées ou de gaz de fumées dans votre appartement. De plus, cela peut entraîner des dépôts nocifs dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée.

En cas de dégagement de gaz de fumées, laissez le feu s'éteindre et vérifiez que tous les orifices d'amenée d'air sont dégagés et que les conduites des gaz de fumées et le tuyau du poêle sont propres. En cas de doute, informez à tout prix votre ramoneur car une perturbation du tirage peut également être liée à votre cheminée.

1. 4

Avant d'ajouter du combustible, rassembler la glaise existante en un lit de braise.

1.5 Pour rassembler la braise, utilisez uniquement l'outil approprié disponible dans notre gamme d'accessoires et veillez à ce qu'aucune braise ne soit projetée hors de la chambre de combustion et ne tombe sur du matériau inflammable.

1. 6

Pour ouvrir la porte et pour actionner les organes de réglage, utilisez les auxiliaires fournis avec votre appareil de chauffage comme les gants thermiques ou d'autres moyens d'actionnement (main froide).

1. 7

Poêle de cheminée du type 1 (BA 1):

Il est impératif de ne faire fonctionner ces poêles que la porte du foyer fermée.

1. 8

La porte du foyer doit uniquement être ouverte pour alimenter le feu en combustible et être refermée après, tout agissement contraire pouvant représenter un danger pour les chauffages ou cuisinières également raccordées à la cheminée. .

1. 8.1

Lorsque le poêle-cheminée ne fonctionne pas, la porte du foyer doit rester fermée.

1. 9

Si vous utilisez des matériaux combustibles mouillés et réduisez par trop l'intensité, vous risquez de provoquer un encrassement de la cheminée, c'est-à-dire un dépôt de substances facilement inflammables telles que de la suie et du goudron et par voie de conséquence, un incendie de cheminée.

Si cela ce produit, appelez les pompiers et mettez-vous, ainsi que tous les autres habitants, en sécurité.

ATTENTION: Du fait des dimensions de la porte du foyer, il est nécessaire de ne pas ouvrir la porte tout brusquement pour éviter que les flammes ne s'échappent du poêle, notamment lorsque vous ajoutez du combustible dans les flammes ardentes.



2. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE CHAUFFAGE

COMBUSTIBLES APPROPRIÉS ET QUANTITÉ DE COMBUSTIBLES

Votre poêle-cheminée est exclusivement conçu pour la combustion de briquettes de bois et de bois de bûche secs.

Utilisez uniquement du matériau combustible sec (entre 14 % et 18 % d'humidité). Ne brûlez pas de déchets quels qu'ils soient, notamment des matières plastiques, qui pourraient endommager votre poêle-cheminée et la cheminée et sont interdits par la loi anti-pollution.

QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES

Le poêle-cheminée est dotée d'un système de chauffage à plat conditionné par son type. Cela signifie que seule une couche de combustible peut être ajoutée sur la braise de base existante.

Veillez garder à l'esprit que votre poêle-cheminée dégage une quantité de chaleur plus importante ou chauffe davantage que ce qui est prévu à l'origine lorsque vous ajoutez une quantité de combustible plus importante. Il est donc possible que cela endommage votre poêle cheminée.

TYPES DE BOIS

Selon son arbre d'origine, le bois peut avoir différentes valeurs calorifiques. Le bois issu des feuillus est particulièrement bien adapté. Il brûle avec une flamme relativement calme et forme des braises qui tiennent plus longtemps. Les bois de pin sont riches en résine, brûlent plus rapidement comme tous les bois doux et ont tendance à projeter des étincelles.

| Types de bois | Valeur calorifique Kwh/ m3 | Valeur calorifique Kwh/kg |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Érable | 1900 | 4,1 |
| Bouleau | 1900 | 4,3 |
| Hêtre | 2100 | 4,0 |
| Chêne | 2100 | 4,2 |
| Aulne | 1500 | 4,1 |
| Frêne | 2100 | 4,2 |
| Épicéa | 1700 | 4,4 |
| Mélèze | 1700 | 4,4 |
| Peuplier | 1200 | 4,1 |
| Robinier | 2100 | 4,1 |
| Sapin | 1400 | 4,5 |
| Orme | 1900 | 4,1 |
| Saule | 1400 | 4,1 |

QUANTITÉ DE COMBUSTIBLE MAXIMALES

Bois:
2 bûches d'env. 0,8 kg chacune

Briquettes de bois (cassées):
2 morceaux d'env. 0,8 kg chacun

Le réglage de la puissance de votre poêle-cheminée a lieu par le biais des registres d'air amené. Etant donné que la puissance de votre poêle-cheminée dépend également du tirage de la cheminée, il faut donc vous fier à votre expérience pour utiliser ces registres.

L'utilisation du régulateur de l'air secondaire, du régulateur de l'air primaire et du levier de la grille vibrante est uniquement autorisée avec le crochet faisant partie de la fourniture.



Pour répondre aux défis de notre époque, il faut assumer ses responsabilités. La préservation de la nature est l'une de nos préoccupations majeures. Nos produits sont des développements répondant tous au dernier état de la technique. Ceci est une condition essentielle pour que nos poêles-cheminées fonctionnent proprement, efficacement et sans problèmes.

COMBUSTION PROPRE

L'important pour que la combustion ait lieu proprement est que:

1. LE BOIS SOIT SEC ET NON TRAITÉ

Valeur indicative < 15 % d'humidité rel. Un bois séché pendant 2 à 3 ans et stocké un endroit bien aéré.

Important
Un poêle-cheminée n'est pas une « installation d'incinération ». La combustion de déchets ou de matériaux non autorisés comme les matières plastiques, le bois traité etc. fait expirer la garantie! Cela peut également entraîner des dommages, l'encrassement de l'appareil et de la cheminée et la pollution de l'environnement!

2. LES BONNES QUANTITÉS ET DIMENSIONS DU BOIS

♦ Une quantité trop importante de bois entraîne une surchauffe. Le matériau est alors trop fortement sollicité et votre poêle affiche de mauvaises valeurs de gaz de fumée..

♦ Une quantité de bois trop faible ou des bûches trop grandes font que le poêle n'atteint pas la température de service optimale. Dans ce cas également, les valeurs des gaz de fumée sont mauvaises.


♦ **Une quantité de bois correcte signifie:**

pour le bois \approx 1,6 kg (2 bûches de 25 cm de longueur) par chargement (valeur indicative) pour une puissance calorifique nominale de 6 kW. Pour une puissance calorifique minimale (3 kW) \approx 0,8 kg (1 bûches de 25 cm de long)

Important
Attention: Seule la combustion de bois et de briquettes de bois est autorisée dans votre poêle-cheminée. Il est absolument interdit de brûler des matières plastiques, des dérivés de bois traités (ex. panneaux de particules), de la houille ou des tissus.

COMBUSTION DU BOIS

La combustion propre du bois correspond au même processus chimique que la putréfaction, c'est-à-dire que le CO₂ libéré (gaz carbonique) n'augmente pas ou ne nuit pas à la quantité de CO₂ d'origine contenue dans l'atmosphère.





3. INSTALLATION DU POELE-CHEMINÉE

Avant la première mise en service ou un changement d'emplacement, un nettoyage ou des travaux d'entretien, veillez à ce que la plaque de tirage et l'attrape-bois (Ill. Foyer, pièces 33 et 31) soient bien positionnés. Si vous utilisez un tuyau de fumée avec clapet d'étranglement, celui-ci doit être ouvert.

Pour ce poêle-cheminée, il faut veiller à ce que le tirage de la cheminée atteigne au moins la valeur prescrite (> 0,8 mbar). Si cela pose problème, contactez votre ramoneur.

RACCORDEMENT A LA CHEMINÉE

Lorsque vous effectuez pour la première fois le raccordement dans une cheminée briquetée, procédez de la manière suivante:

1. Mesurez et dessinez le raccordement de la cheminée (en tenant compte de l'épaisseur de la plaque de sol éventuelle) conformément aux mesures naturelles.
2. Mortaiser (percer) un trou dans le mur
3. Enchâsser le garnissage dans le mur.

Etanchéifiez tout d'abord le garnissage mural avec de la laine minérale. Crépissez-le ensuite avec un mortier au ciment réfractaire ou un matériau semblable.

4. Une fois que le mortier a durci et après le crépissage et la peinture, positionnez la plaque de sol avec la protection du plancher (carton).

5. Maintenant, l'appareil peut être précautionneusement transporté sur la plaque de sol.

Ne poser le poêle en aucun cas sur un plancher non protégé.



Un fort papier ondulé, du carton ou même un tapis dont vous ne vous servez plus se prêtent à la perfection d'auxiliaires de montage ou de couche de protection. Ils permettent également de déplacer le poêle en le faisant glisser.

Pour un raccordement professionnel, nous recommandons les tuyaux de fumée d'origine issus de la gamme de tuyaux de fumée RIKA. La pièce de raccordement ne doit en aucun cas pointer dans le conduit de cheminée! Etanchéifiez la fente entre le tuyau de cheminée et le garnissage mural avec un joint céramique.

L'installation doit répondre aux dispositions de sécurité et de construction en vigueur. Veuillez contacter à cette fin votre ramoneur, il vous informera volontiers.

Si vous utilisez une cheminée systémique (ex.: avec de la chamotte vernie), nous vous prions de suivre exactement les prescriptions de raccordement du fabricant.

4. UTILISATION

FAIRE DU FEU

Pour maintenir le dégagement de substances toxiques à un niveau aussi faible que possible, et respecter l'environnement, nous vous prions d'observer la marche à suivre suivante pour allumer votre poêle.

1.
Si le poêle et la cheminée sont encore froids ou s'il règne une basse-pression atmosphérique, il est recommandé de brûler au début un peu de papier pour « chasser » le froid du poêle et de la cheminée.



Veillez ne pas utiliser de papier satiné ou de papier issu de revues. Il ne brûle pas bien et l'encre d'impression produit des substances très toxiques dans le gaz de fumée.

2.
Allumez maintenant le papier. Attendez jusqu'à ce que la sciure de bois tendre ait bien pris.

Fermez quelques minutes après l'actionneur de la grille vibrante et le registre de l'air primaire. Placez quelques minutes plus tard le registre de l'air secondaire en position idéale.

3.
Après la combustion, poser environ 1.6 kg de bois (3 bûches). Ouvrez la grille vibrante et le registre de l'air primaire jusqu'à ce que le bois ait bien pris. Le registre de l'air secondaire reste en position idéale.

Veillez procéder de la même manière à chaque nouvelle fournée:

4.
Après la combustion, il ne reste plus que les parties minérales du bois (1 % environ) sur le fond du foyer.

5.
Etant un produit purement naturel, cette cendre est un engrais remarquable pour toutes les plantes du jardin. Auparavant, il est recommandé de vider les cendres et de les « éteindre » en les aspergeant d'eau.

ATTENTION :

Si une importante fumée se forme après que vous avez ajouté du combustible sur un faible lit de braises, et que vous ouvrez tout de suite après la grille vibrante et l'amenée d'air primaire, un mélange explosif d'air et de gaz risque de se former et d'entraîner une très importante déflagration. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déclencher un nouveau processus d'allumage.



LA PEINTURE DU POËLE NE DURCIT QUE PAR LA CHALEUR PRODUITE LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

Ne touchez pas la surface pendant le chauffage. Elle est encore fraîche.

Selon une expertise TÜV, nos peintures sont neutres, tout risque pour la santé étant exclu. Nous recommandons toutefois de bien aérer plusieurs fois votre appartement après la première utilisation.

Chauffez intensément le poêle; cela aura pour effet de réduire le temps de durcissement.

Le durcissement de la surface sera complètement terminé au bout de quelques utilisations.

Au chapitre 2, vous pouvez lire tout ce qu'il faut savoir sur la nature du bois de chauffage et la façon correcte de chauffer.

TIROIR À CENDRES

(Ill. Foyer; pièce 46)

Pour éviter une sollicitation thermique extrême de la grille, il est recommandé de vider régulièrement le tiroir à cendres.

Ne jamais chauffer l'appareil le tiroir à cendres ouvert
Risque de surchauffe Perte de la garantie.

Attention: Il peut y avoir des restes de braise dans la cendre. Par conséquent, remplissez la cendre dans des containers non inflammables et ne posez pas le tiroir à cendres sur des surfaces inflammables.



ACTIONNEMENT DE LA GRILLE VIBRANTE

(Ill.: Foyer)

Les mouvements de va-et-vient de l'actionneur de la grille vibrante (pièce 42) entraînent les cendres du foyer dans le tiroir à cendres (pièce 46). Dans le foyer, cela libère la voie à l'air d'amenée primaire qui est favorable à la phase d'allumage.

Il n'est pas nécessaire d'actionner la grille vibrante pendant le chauffage.

POSITION DU REGISTRE EN PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Combustible | Bois/Briquettes de bois |
| Air primaire | Fermé |
| Air secondaire | 1/3 ouvert |
| Grille vibrante | Fermé |

La position « Air primaire complètement ouvert » ne doit être utilisée que comme position d'allumage.

Etant donné que la puissance de votre poêle-cheminée dépend également du tirage de la cheminée et des conditions météorologiques, il faut donc vous fier à votre expérience pour utiliser le registre de l'air secondaire.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS SUR L'ENTRETIEN

Votre poêle-cheminée Tango a été conçu par notre équipe de développement en tenant compte d'un entretien minimal et d'une très longue durée de vie. Certaines activités de nettoyage et le contrôle des joints doivent cependant être effectués régulièrement.

Les intervalles entre les inspections dépendent surtout de la qualité du bois que vous utilisez et de la fréquence d'utilisation.



Il convient de procéder aux travaux d'entretien et de nettoyage uniquement lorsque le poêle est complètement refroidi.

POUR MEMOIRE

Utilisez uniquement du bois bien stocké, sec et non traité. Doser correctement la quantité de bois.

Si le matériau utilisé pour la combustion est mauvais, le nombre des activités d'entretien nécessaires est susceptible d'être multiplié au moins par deux.

NATURE DE LA SURFACE ET NETTOYAGE

Le verre des portes peut être nettoyé avec le nettoyant pour vitres RIKA. Le nettoyant pour vitre RIKA est disponible chez les revendeurs de poêles. Si le verre est fortement encrassé, il est possible que cela soit dû à un bois trop humide.

La surface du foyer est fortement résistante à la chaleur et ne doit être nettoyée qu'avec un chiffon (éventuellement humide).

Pour les rectifications, utilisez uniquement le vernis d'origine qui est disponible chez votre revendeur spécialisé avec les autres accessoires.

Ne jamais nettoyer le vernis avant la première utilisation !

ORIFICES DE L'AIR DE CONVECTION

Dégagez régulièrement les orifices de l'air de convection en aspirant les dépôts de poussière.

Avant le début de la saison de chauffage suivante, il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi du poêle pour éviter d'être incommodé par les odeurs.

NETTOYAGE DES CONDUITES DU GAZ DE FUMÉE

(1 x par an)

- Ôter les tuyaux de fumée

- Les éventuels dépôts de suie et de poussière se trouvant dans le poêle et dans les tuyaux de fumée peuvent être brossés et aspirés.

- Vérifiez les joints de porte du foyer et du tiroir à cendres au début et à la fin de chaque période de chauffage. S'ils sont défectueux ou extrêmement usés, veuillez commander les pièces de rechange correspondantes.

Seuls des joints intacts garantissent un fonctionnement parfait de votre poêle-cheminée.



6. RESOLUTION DES PROBLEMES

Que faire quand...?

| Problème | Origine | Solution |
|---|---|---|
| 1. La vitre en céramique s'encrasse trop rapidement | <p>→Le tirage est mauvais</p> <p>→Mauvais réglage</p> <p>→Il y a trop de combustible</p> <p>→Le bois est humide</p> | <p>Principe fondamental : nettoyer de temps en temps (selon l'utilisation) les vitres avec un nettoyeur pour vitre RIKA.</p> <p>Éclaircir le problème avec le ramoneur (évent. surélever la cheminée)</p> <p>Le réglage du régulateur d'air doit impérativement être effectué conformément à la notice d'utilisation. (lorsque l'air secondaire est fermé, la vitre s'encrasse très rapidement mais cette crasse peut se dégager d'elle-même si le poêle est utilisé correctement)</p> <p>Voir point : « Quantités de combustibles max. »</p> <p>Voir point : « Combustion propre », utiliser éventuellement des briquettes (sont régulièrement sèches)</p> |
| 2. Le poêle ne tire pas correctement | <p>→Le tirage de la cheminée est insuffisant</p> <p>→Le poêle est encrassé à l'intérieur</p> | <p>Voir point : « Ce qu'il faut savoir sur le chauffage »</p> <p>Voir point : « Entretien et nettoyage »</p> |
| 3. Le poêle ne s'allume pas correctement | <p>→Influences des conditions météo</p> <p>→L'allumage est incorrect</p> | <p>Voir point : « Faire du feu »</p> <p>Voir point : « Faire du feu »</p> |
| 4. Le poêle dégage une forte odeur et fume à l'extérieur | <p>→Il s'agit de la phase de cuisson du vernis</p> <p>→La poêle est empoussiéré/sale</p> | <p>Voir point : « Utilisation » (durcissement du vernis)</p> <p>Voir point : « Orifices de l'air de convection »</p> |
| 5. Le vernis ne durcit pas | <p>→La phase de cuisson n'a jamais été correctement terminée</p> | <p>Voir point : « Utilisation » (durcissement du vernis)</p> |
| 6. Des gaz de fumée s'échappent à chaque nouvelle alimentation et pendant la phase de chauffage | <p>→Le tirage de la cheminée est trop faible, le tuyau de fumée n'est pas étanche</p> | <p>Contrôler les points de liaison et les étanchéifier à nouveau si nécessaire</p> |

Si malgré ce guide, vous n'obtenez pas de solution correcte à votre problème, contactez votre revendeur spécialisé ou votre ramoneur.

7. GARANTIE

NOUS GARANTISSONS

Les présentes conditions de garantie sont valables en Autriche, en Allemagne et en Suisse.

Dans l'esprit d'une limitation du dommage, le demandeur, pour faire valoir ses droits et avoir recours à la garantie, devra présenter au revendeur ou concessionnaire RIKA la facture de l'appareil et indiquer par écrit la date d'achat, le nom du modèle, le numéro de série et le motif de la réclamation.

GARANTIE

5 ans pour le corps soudé du poêle. La garantie couvre exclusivement les défauts de matériel et de traitement, ainsi que la livraison gratuite des pièces de rechange. La main d'œuvre et les frais de déplacement ne sont pas compris dans la garantie du fabricant.

Utilisez uniquement les pièces de rechange conseillées ou livrées par le fabricant. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquerait plus !

Pour avoir recours à la garantie, il est impératif que l'appareil ait été installé et mis en service conformément aux modes d'emploi en vigueur au moment de la date d'achat. Le raccordement doit avoir été effectué par un spécialiste agréé pour de tels appareils.

Sont exclues de la garantie les PIÈCES D'USURE telles que le verre, la peinture, le revêtement de surface (ex : poignées, écrans), les joints, les cavités de combustion, les grilles, les plaques de traction, les plaques de dérivation, les revêtements de foyer (ex : chamotte), les céramiques, les pierres naturelles, les éléments d'allumage, les capteurs, le thermostat de la chambre de combustion et le contrôleur de température.

Sont également exclus de la garantie les dommages survenant ou provoqués par un défaut d'observation des prescriptions établies par le fabricant au sujet de l'exploitation de l'appareil (ex : surchauffe, utilisation de combustibles non autorisés, intervention inappropriée sur l'appareil, une surtension électrique, un tirage de la cheminée mal réglé, l'inexécution ou la réalisation défectueuse de la maintenance et du nettoyage, l'utilisation inappropriée de l'appareil par l'exploitant ou des tiers, etc.)

Tous les frais éventuels incombant au fabricant suite à un recours injustifié à la garantie seront réclamés au demandeur.

CETTE GARANTIE DU FABRICANT N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA GARANTIE COMMERCIALE.



Z. Nr. 2193-0200-00
Art. Nr. Z30670

Prod.-Nr. 08/2010

G U A R A N T E E / G A R A N T I E

Customer/Client:

Stamp
Marque

To/A:

G A R A N T I E / G A R A N Z I A

Kunde/Ciente

Marke
Marca

An/A